```
Lab: Samba server lab2
建立 /smbdata 將其分享出來並命名為 myshare
限制:不允許匿名存取, 唯讀,可瀏覽
請於 server 端
#mkdir /smbdata
#vi /etc/samba/smb.conf
     修改於 Global 區段
     security = user
                                     <代表要驗證使用者>
     新增於 share 區段
     [myshare]
                                     <分享名稱>
                                     <實際上在 linux 的路徑>
       path = /smbdata
#rcsmb restart
                                     <重新啟動 samba 伺服器>
測試:
若用戶端為 linux
#smbclient //192.168.235.x/myshare -U max%novell
                          <失敗,登入失敗,因 linux 密碼與 samba 密碼不同調>
若用戶端為 Windows
Start --> Run
\\192.168.235.x\myshare
發現要提供驗證 --> 以 max 帳號密碼登入 --> 失敗
解決方式:
於 server 上:
#cat /etc/samba/smbpasswd
                                     <請觀察資訊>
                                     <新增 max 的 samba 密碼>
#smbpasswd -a max
#cat /etc/samba/smbpasswd
                                     <請觀察資訊>
測試:
若用戶端為 linux
#smbclient //192.168.235.x/myshare -U max%novell <登入成功>
     smb: \> exit
                                           <脊出>
若用戶端為 Windows
Start --> Run
\\192.168.235.x\myshare
發現要提供驗證 --> 以 max 帳號密碼登入 --> 成功
```

嘗試建立檔案及資料夾 --> 失敗

```
Lab: Samba Server Lab3:
同 Lab2, 允許 192.168.235.0/24 可寫入,
更改 netbios name 為 studentx
請於 Server 端
#vi /etc/samba/smb.conf
    於 global 區段
     加入
     netbios name = studentx
     hosts allow = 192.168.235.
    修改 share 區段
    [myshare]
     path = /smbdata
     writable = yes
                                                  <重新啟動 smbd>
#rcsmb restart
                                                  <重新啟動 nmbd>
#rcnmb start
#chkconfig smb --list
                                                  <檢查開機啟動>
                                                  <設定開機啟動>
#chkconfig smb on
#chkconfig smb --list
                                                  <檢查開機啟動>
#chkconfig nmb --list
                                                  <檢查開機啟動>
#chkconfig nmb on
                                                  <設定開機啟動>
#chkconfig nmb --list
                                                  <檢查開機啟動>
測試 Client:
以 windows 用戶端 測試建立檔案 -->失敗
                                                  <因為無w權限>
解決方式
請於 Server 上面:
#chmod o+w /smbdata
                                                  <給予w權限>
```

Client:

以 Window 測試建立檔案 -->成功

Lab: Samba Lab4

## 建立部門資料夾

只有 MIS 部門才可以讀取 /share/mispub MIS 部門主管 ines 才有寫入權限 建立檔案權限為 664,建立資料夾權限為 775,並繼承 mis 群組

請於 Server 端 #groupadd mis

<新增 mis 群組>

#useradd -m ines#groupmod -A ines mis#groupmod -A max mis

<新增使用者 ines> <將使用者 ines 加入到 mis 群組>

#smbpasswd -a ines #useradd -m john

#smbpasswd -a john

<將使用者 max 加入到 mis 群組>

<設定 ines 的 samba 密碼> <新增使用者 john>

#mkdir -p /share/mispub

<設定 john 的 samba 密碼>

#mkdir -p /share/mispub #chmod o+w /share/mispub <建立資料夾> <給予 w 權限>

#vi /etc/samba/smb.conf

新增一個區段 [mispub]

path = /share/mispub valid users = @mis write list = ines create mask = 0664 directory mask = 0775 force group = mis

<只允許 mis 部門使用>

< 只允許 ines 寫入 >

<建立檔案權限設定>

<<mark>建立資料夾權限設定</mark>>

<指定群組擁有者為 mis>

#rcsmb restart

<重新啟動 samba>

## 測試:

請在windows 用戶端 以 max, ines, john 測試

- 是否可以進入 mispub
- 建立檔案及資料夾

## 有關於使用者的切換

可以使用 Windows 命令提示字元

net use \* /delete 切斷網路連線 來切換使用者測試