
# Lab:Samba server 扮演簡易 PDC

# 請於 Server 端


#yast2 samba-server

- -->點選身份標籤
- -->設定網域控制器為主要(PDC)

# 請點選 確定



- --> 會被要求設定 root 的 samba 密碼
- --> 輸入密碼後 --> 確定



#rcsmb restart
#rcnmb restart
設定開機啟動
#chkconfig smb --list
#chkconfig smb --list
#chkconfig nmb --list
#chkconfig nmb --list
#chkconfig nmb on
#chkconfig nmb on

<重新啟動 samba>

<重新啟動 samba>

#### 測試:

#### 將 windows 機器加入網域

- 請將 windows 用戶端 DNS 指向 linux samba server
- 加入網域: 於我的電腦 上面按滑鼠右鍵 --> 內容 --> 點選電腦名稱標籤 → 點選 變更 --> 點選網域 --> 輸入網域名稱 --> 確定
- 帳號: 輸入 root, 密碼: 請輸入 root 的 samba 密碼 --> 確定 <加入網域成功>

此時會要求 Windows 電腦重新開機 重開機後嘗試以網域帳號 ines 登入 --> 成功

### 請於 Server 上觀察

## Windows 機器加入後會自動加入機器帳號

#tail -n 2 /etc/passwd

# Windows 加入網域後,以 linux 本機帳號登入後檢查

# ls /var/lib/sambaprofiles/

# ls /var/lib/sambanetlogon/

## 登出 Windows 機器後檢查

# ls /var/lib/sambaprofiles/

# ls /var/lib/sambanetlogon/

還是沒有資料 ----->這時候會發現與 RedHat 不同處

### 在 RedHat 系列,設定為

;[Profiles]

; path = /usr/local/samba/profiles

; browseable = no

; guest ok = yes

## 在 SUSE Linux 設定為

[profiles]

comment = Network Profiles Service

path = %H

read only = No

store dos attributes = Yes

create mask = 0600

directory mask = 0700

其路徑在 %H

故存放的地點為 使用者家目錄下的 .msprofile 資料夾

故我們測試一下

觀察還沒使用 samba 服務登入 Windows 之前使用者家目錄

#ls -a /home/ines/

#### 登入 Windows 機器之後

# ls -a /home/ines

# ls -a /home/ines/.msprofile/

# 多了.msprofile 資料夾,但是是空的,因為登出才會回存^^

#### 測試:

在 Windows 機器上, 於我的文件新增一個資料夾 sakana 測試 登出 Windows 機器觀察

#### 於server上面

# ls -a /home/ines/.msprofile/

# ls -a /home/ines/.msprofile/My\ Documents/